



## Uguale e diverso

### Scopo della pagina

Chi **oltre a Clio III** utilizza **altri modelli di auto Renault** potrebbe non essere stato informato di alcune **differenze di funzionamento** di alcuni dei suoi dispositivi, giungendo a volte a ritenere che **possa trattarsi**, in un caso o nell'altro, di **malfunzionamento** del sistema.

Lo scopo di questa pagina è quindi quello di **elencare le differenze** nel funzionamento di alcuni dispositivi della Koleos rispetto a **dispositivi analoghi** di altri modelli Renault, per risparmiare all'utilizzatore **il disagio** di recarsi inutilmente in assistenza.

### La sostituzione delle spazzole tergi anteriori

Per **Clio III** si pone il problema dell'**interferenza** fra la base del **braccio tergi** anteriore ed il **bordo del cofano** nel momento in cui esso viene sollevato per **sostituire la spazzola**. Anche **altri modelli** di auto Renault (Megane III, Laguna III,..) presentano una **analogha disposizione** del braccio tergi, ma, a differenza di questi, nel modello Clio III **non è stata adottata** la stessa accortezza elettrica (i tergivero anteriori dei **modelli sopradetti** possono essere posizionati verticalmente con una specifica azione sul comando tergi) e **sarà quindi obbligatorio**, durante la sostituzione della spazzola, preoccuparsi di **limitarne l'escursione** per evitare danni al **bordo superiore del cofano**.

**Esiste**, in alternativa, la possibilità di utilizzare un **piccolo espediente** seguendo queste semplici indicazioni:

- **dare contatto** con la chiave di accensione, anche senza avviare il motore
- **azionare i tergi** alla velocità bassa o alta
- nel momento in cui i tergi sono in **posizione verticale** sul parabrezza e stanno per tornare in posizione di riposo **togliere contatto** elettrico con la chiave **senza spostare** la leva di comando tergi e **lasciandola**, quindi, nella **posizione di funzionamento**; i bracci tergi saranno ora in **posizione tale** da **non interferire** con il bordo superiore del cofano motore se sollevati
- **sostituire** le spazzole tergi
- **al termine** della sostituzione rientrare in auto, **posizionare a zero** la leva di comando tergi e, **se necessario**, accendere per **qualche istante il contatto** elettrico con la chiave, per far tornare **a riposo** i tergivero