

Questa scatola si trova nell'abitacolo, nella parte inferiore sinistra del cruscotto.

